

# Week11. 위치센서

# 개발환경 구축 절차

2

주 차	수 업 내 용
1	수업 소개
2	개발 환경 구축과 맛보기 프로젝트
3	텍스트 출력과 레이아웃
4	이미지의 출력
5	이벤트 처리와 액티비티 간 이동
6	오디오 재생
7	비디오 재생
8	중간고사
9	애니메이션
10	사물인터넷과 센서 - 터치 센서, 모션 센서
11	사물인터넷과 센서 - <b>위치</b> 센서, 환경 센서
12	NFC 활용
13	공공 DB 오픈 API 활용
14	구글 맵과 위치 추적
15	기말 고사



# 강의 자료-<https://github.com/hopypark>

3

Lecture2018/AndroidApp at master · hopypark · GitHub

Branch: master Lecture2018 / AndroidApp /

Create new file Upload files Find file History

hopypark Add files via upload Latest commit adde5e8 14 minutes ago


..		
resources	Add files via upload	15 days ago
sources	Add files via upload	a month ago
Week01.강의 소개.pdf	Add files via upload	3 months ago
Week02.Chap02.앱 개발환경 구축.pdf	Add files via upload	2 months ago
Week02.Chap03.앱 프로젝트 구조와 실행원리.pdf	Add files via upload	2 months ago
Week03.Chap06.텍스트 출력과 레이아웃.pdf	Add files via upload	2 months ago
Week04.Chap07.이미지의 출력.pdf	Add files via upload	2 months ago
Week05.Chap08.이벤트 처리와 액티비티 간 이동.pdf	Add files via upload	2 months ago
Week06.Chap09.오디오 재생.pdf	Add files via upload	a month ago
Week07.Chap10.비디오 재생.pdf	Add files via upload	a month ago
Week08.Chap11.애니메이션.pdf	Add files via upload	22 days ago
Week09.Chap12.터치센서.pdf	Add files via upload	13 days ago
Week10.Chap13.모션센서.pdf	Add files via upload	6 days ago
Week11.Chap14.위치센서.pdf	Add files via upload	14 minutes ago
readme.md	Create readme.md	3 months ago

# 위치 센서를 이용한 앱의 예

6




(a) 카메라 화면과 방향




(b) 구글맵 상의 위치와 방향

- Smart Compass 앱





# 모션 센서 원리

7



# 모션 센서는 센서 값을 표현하기 위해 세가지 축 사용



8



속 성	설 명
롤Roll(왼쪽-오른쪽)	평평한 상태는 0도이고, 왼쪽으로 기울면 90도까지 증가한다. 반대로 오른쪽으로 기울이면 -90도까지 감소한다.
피치pitch(위-아래)	평평한 상태는 0도로, 핸드폰의 윗부분을 땅 쪽으로 기울이면 90도까지 증가하고, 더 기울여 뒤집어지면 180도까지 증가한다. 반대로 핸드폰의 아랫부분을 땅 쪽으로 기울이면 -90도까지 감소하며, 더 기울여 뒤집어지면 -180도까지 감소한다.
아지무스Azimuth(방위각)	폰의 위가 북쪽을 가리키면 0도, 동쪽을 가리키면 90도, 남쪽을 가리키면 180도, 서쪽을 가리키면 270도이다.


# Step 0. 프로젝트 개요

9



# Create Project – PositionSensor

10



Create New Project

Create Android Project

**Application name**  
PositionSensor

**Company domain**  
user.example.com

**Project location**  
C:\Users\Kyungtae\AndroidStudioProjects\User\PositionSensor


**Package name**  
com.example.user.positionsensor Edit

☐ Include C++ support  
☐ Include Kotlin support

Previous Next Cancel Finish



Create New Project

 Target Android Devices

### Select the form factors and minimum SDK

Some devices require additional SDKs. Low API levels target more devices, but offer fewer API features.

☒ **Phone and Tablet**

API 27: Android 8.1 (Oreo)

By targeting **API 27 and later**, your app will run on < 1% of devices. [Help me choose](#)

☐ Include Android Instant App support

☐ **Wear**

API 21: Android 5.0 (Lollipop)

☐ **TV**

API 21: Android 5.0 (Lollipop)

☐ **Android Auto**

☐ **Android Things**


API 24: Android 7.0 (Nougat)

Previous

Next

Cancel


Finish



Create New Project

## Configure Activity

**Creates a new empty activity**



Activity Name:

☒ Generate Layout File

Layout Name:

☒ Backwards Compatibility (AppCompat)

The name of the activity class to create

Previous Next Cancel Finish

# Step 1. 프로젝트 생성

절차	내 용
①프로젝트 시작	메뉴에서 'File → New Project' 클릭
②프로젝트 구성	Application Name: <b>PositionSensor</b>
	Company Domain: <b>kyungtae.example.com</b> (디폴트 사용)
	Project Location: <b>~/AndroidStudioProject/ktpark/PositionSensor</b>
③제품형태	<b>Phone and Tablet</b> (사용할 안드로이드 버전 지정: <b>Android 8.1 Oreo</b> )
④액티비티 유형	<b>Empty Activity</b>
⑤파일 옵션	Activity Name: <b>MainActivity</b> (디폴트 사용)
	Layout Name: <b>activity_main</b> (디폴트 사용)

# Step 2. 파일 편집


15

모듈	폴더	소스 파일	편집 내용
manifests		AndroidManifest.xml	
java	com.example.kyungtae.video1	MainActivity.java	<ul style="list-style-type: none"><li>• 센서 등록</li><li>• 센서 종류 확인 및 값 변경 확인</li><li>• 근접이면 이미지 변경 및 진동</li></ul>
res	anim	shaking.xml	<ul style="list-style-type: none"><li>• 아이콘 이미지의 진동 애니메이션</li></ul>
	drawable	shape_list	<ul style="list-style-type: none"><li>• 출력모양 설계(배경색)</li></ul>
		smile.png, angry.png	<ul style="list-style-type: none"><li>• 아이콘 이미지</li></ul>
	layout	activity_main.xml	<ul style="list-style-type: none"><li>• 이미지의 화면 중앙 배치</li></ul>
	mipmap	ic_launcher.png	
	values	colors.xml	
		dimens.xml	
		strings.xml	<ul style="list-style-type: none"><li>• 어플리케이션 라벨 수정</li><li>• "나를 그냥 뒤"의 문자열 추가</li></ul>
		styles.xml	

이미지 리소스



smile.png



angry.png

(drawable)

목록 아이템의 모양

set  
translate

shaking.xml (drawable)

좌우로 진동

앱 라벨

텍스트 자원

string  
app\_name 나를 버려 뒤

strings.xml (values)

화면 레이아웃

RelativeLayout  
ImageView

id @+id/img  
src @drawable/smile

...

activity\_main.xml (layout)

액티비티 제어

onCreate()

super onCreate()  
setContentView(R.layout.activity\_main)  
img = findViewById(R.id.img)

onSensorChanged()

...  
ani = AnimationUtil.loadAnimation  
(this, R.anim.shaking)  
img.setImageResource(R.drawable.angry);  
img.startAnimation(ani);  
mVibe. ... vibrate(1000);  
...

MainActivity.java (layout)

어플리케이션 구성  
액티비티의 자바 클래스

어플리케이션 기본 정보

application  
icon @mipmap/ic\_launcher  
label @string/app\_name  
theme @style/AppTheme  
activity  
name MainActivity

AndroidManifest.xml (manifest)

컴파일/빌더


애니메이션 설정

이미지에  
애니메이션 설정



컴파일/빌더 정보

build gradle(Project)  
build gradle(Module app)  
gradle properties  
settings gradle  
local properties

(Gradle Scripts)



# 이미지 리소스 올리기




이미지 붙여넣기

# Step 2.1 텍스트 자원의 편집

18


- strings.xml



```
1 <resources>
2   <string name="app_name">나를 그냥 뒀</string>
3
4   <string name="sensor_proximity">근접</string>
5 </resources>
6
7
```




## 2.2 화면 설계




# ConstraintLayout을 LinearLayout로 바꾸기

20



# LinearLayout의 방향을 Horizontal → Vertical로 변경하기


21



## 2.3 drawable 리소스 – shape\_list.xml추가

- **shape\_list.xml** 생성(res/drawable 폴더)
  - drawable resource를 이용한 그림 출력

XML 파일 생성



- Set New Resource File - shape\_list.xml

27

**File name:** shape\_list

**Resource type:** Drawable

**Root element:** shape

**Source set:** main

**Directory name:** drawable

The screenshot shows the 'New Resource File' dialog box in Android Studio. The fields are filled as follows:

- File name:** shape\_list
- Resource type:** Drawable
- Root element:** shape
- Source set:** main
- Directory name:** drawable

Below these fields, there are two sections: 'Available qualifiers' and 'Chosen qualifiers'. The 'Available qualifiers' list includes Country Code, Network Code, Locale, Layout Direction, Smallest Screen Width, Screen Width, Screen Height, Size, Ratio, and Orientation. The 'Chosen qualifiers' section is empty, displaying 'Nothing to show'. At the bottom right, there are three buttons: 'OK', 'Cancel', and 'Help'. The 'OK' button is highlighted with an orange box.

# • shape\_list.xml

28

The screenshot displays the Android Studio IDE with the `shape_list.xml` file open. The XML code is as follows:

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     android:shape="rectangle">
4
5     <solid android:color="#3061380B"/>
6
7     <stroke android:width="1dp" android:color="#61380B"/>
8
9     <padding
10         android:top="2dp"
11         android:bottom="2dp"
12         android:left="10dp"
13         android:right="10dp">
14     </padding>
15
16     <corners android:radius="5dp"></corners>
17
18 </shape>
```



Annotations in Korean explain the attributes:

- `android:color="#3061380B"`: 출력모양을 내부의 색 (Output shape internal color)
- `android:width="1dp" android:color="#61380B"`: 출력모양을 테두리의 색 (Output shape border color)
- `padding` attributes: 내부 패딩 정보 (Internal padding information)
- `android:radius="5dp"`: 출력모양 모서리를 둥근 모양으로 지정(반지름은 5dp) (Output shape corners rounded (radius is 5dp))

The preview window on the right shows a visual representation of the defined shape: a rectangle with a green fill, a brown border, and rounded corners.

# Animation 객체 추가 – res/anim 폴더 만들기


- 애니메이션 설정을 위한 xml 파일 생성







# shaking.xml 파일 만들기




# shaking.xml 파일

```
activity_main.xml x shaking.xml x MainActivity.java x strings.xml x
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
3   <!-- 이동위치 변화:
4     x방향으로 이미지너비의 2% 크기만큼을 100msec 초 동안 10회 반복 -->
5   <translate
6     android:fromXDelta="-2%"
7     android:toXDelta="2%"
8     android:duration="100"
9     android:repeatCount="10">
10  </translate>
11
12 </set>
13
14
```

# 근접 센서 정보 – TextView

35



# 근접 센서 정보 – TextView

36

The screenshot shows the Android Studio IDE with the following components:

- Palette:** Shows various UI widgets under the 'Common' tab, including TextView.
- Component Tree:** Displays the hierarchy of the layout: `RelativeLayout` contains a `LinearLayout (vertical)`, which contains an `Ab textView` and an `Ab textPosition (TextView)`.
- Design View:** Shows a mobile device screen with a blue header bar containing the text "나를 그냥 뒤". Below it is a green bar with the text "근접". At the bottom is a white bar with the text "TextView".
- Attributes:** A list of attributes for the selected `textPosition` TextView. The `id` attribute is highlighted with an orange box and labeled "id: textPosition".

Attribute	Value
id	textPosition
layout_width	match_parent
layout_height	wrap_content
Layout_Margin	[?, ?, ?, ?]
Padding	[?, ?, ?, ?]
Theme	
elevation	
text	TextView
textSize	24sp
accessibilityLiveRegion	
accessibilityTraversalA	
accessibilityTraversalB	
allowUndo	<input type="checkbox"/>
alpha	
autoLink	<input type="checkbox"/>
autoSizeMaxTextSize	
autoSizeMinTextSize	
autoSizePresetSizes	
autoSizeStepGranulari	
autoSizeTextType	
autoText	<input type="checkbox"/>
autofillHints	
background	
backgroundTint	
backgroundTintMode	
breakStrategy	
bufferType	
capitalize	
clickable	<input type="checkbox"/>
contentDescription	
contextClickable	<input type="checkbox"/>
cursorVisible	<input type="checkbox"/>
defaultFocusHighlight	<input type="checkbox"/>

# 애니메이션용 이미지 – ImageView

37

The screenshot shows the Android Studio IDE with the following components:

- Palette:** Displays various UI widgets categorized by Common, Text, Buttons, Widgets, Layouts, Containers, Google, and Legacy. The 'Ab TextView' category is selected.
- Component Tree:** Shows the hierarchy of the layout:
  - RelativeLayout
    - LinearLayout (vertical)
      - Ab textView - "@string/sensor\_proximity"
      - Ab textPosition (TextView) - "TextView"
      - imgSmile (ImageView)** (Selected)
- Design/Text Tabs:** The 'Design' tab is active, showing a visual representation of the app's UI. It includes a blue header bar with the text '나를 그냥 뒤', a green bar with '근접', and a yellow smiley face image.
- Attributes Panel:** Located on the right, it lists properties for the selected 'imgSmile' widget. The 'id' attribute is highlighted with an orange box and labeled 'id: imgSmile'.

**Attributes Panel (imgSmile):**

id	imgSmile
layout_width	wrap_content
layout_height	wrap_content
Layout_Margin	[?, ?, ?, ?]
Padding	[?, ?, ?, ?]
Theme	
elevation	
layout_centerInParent	<input checked="" type="checkbox"/>
srcCompat	@drawable/smile
accessibilityLiveRegion	
accessibilityTraversalA	
accessibilityTraversalB	
adjustViewBounds	<input checked="" type="checkbox"/>
alpha	
autofillHints	
background	
backgroundTint	
backgroundTintMode	
baseline	
baselineAlignBottom	<input checked="" type="checkbox"/>
clickable	<input checked="" type="checkbox"/>
contentDescription	
contextClickable	<input checked="" type="checkbox"/>
cropToPadding	<input checked="" type="checkbox"/>
defaultFocusHighlight	<input checked="" type="checkbox"/>
drawingCacheQuality	
duplicateParentState	<input checked="" type="checkbox"/>
fadeScrollbars	<input checked="" type="checkbox"/>
fadingEdge	<input type="checkbox"/>
fadingEdgeLength	
filterTouchesWhenObscured	<input checked="" type="checkbox"/>

**Help improve Android Studio by sending usage data:** Please click [I agree](#) if you want to help make Android Studio better or [I don't agree](#) otherwise...

## 2.5 Activity 제어(MainActivity.java)

38

- 센서이벤트 처리를 위한 액티비티 인터페이스 추가

```
activity_main.xml x shaking.xml x MainActivity.java x
1 package com.example.user.positionsensor;
2
3 import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
4 import android.os.Bundle;
5
6 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
7
8     @Override
9     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
10         super.onCreate(savedInstanceState);
11         setContentView(R.layout.activity_main);
12     }
13 }
14
```

센서값 변화에 따른 이벤트 처리를  
위한 클래스


```
activity_main.xml x shaking.xml x MainActivity.java x
1 package com.example.user.positionsensor;
2
3 import android.hardware.SensorEventListener;
4 import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
5 import android.os.Bundle;
6
7 public class MainActivity extends AppCompatActivity implements SensorEventListener {
8
9     @Override
10     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
11         super.onCreate(savedInstanceState);
12         setContentView(R.layout.activity_main);
13     }
14 }
15
```


# • 센서값 처리를 위한 매소드 구현(@override)


39

```
activity_main.xml x shaking.xml x MainActivity.java x
1 package com.example.user.positionsensor;
2
3 import android.hardware.SensorEventListener;
4 import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
5 import android.os.Bundle;
6
7 public class MainActivity extends AppCompatActivity implements SensorEventListener {
8
9     // Implement methods
10    // Make 'MainActivity' abstract
11    // Create Test
12    // Create subclass
13    // Unimplement Interface
14    // Annotate interface 'SensorEventListener' as @Deprecated
15
16    tanceState) {
17
18    in);
```

Select Methods to Implement

 android.hardware.SensorEventListener

 onAccuracyChanged(sensor:Sensor, accuracy:int):void

 onSensorChanged(event:SensorEvent):void

☐ Copy Javadoc

☒ Insert @Override

OK

Cancel

```
activity_main.xml x shaking.xml x MainActivity.java x
1 package com.example.user.positionsensor;
2
3 import android.hardware.Sensor;
4 import android.hardware.SensorEvent;
5 import android.hardware.SensorEventListener;
6 import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
7 import android.os.Bundle;
8
9 public class MainActivity extends AppCompatActivity implements SensorEventListener {
10
11     @Override
12     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
13         super.onCreate(savedInstanceState);
14         setContentView(R.layout.activity_main);
15     }
16
17     @Override
18     public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
19
20     }
21
22     @Override
23     public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {
24
25     }
26 }
27
```

센서 값이 변할 때 호출

등록된 센서의 정확도가 변할 때 호출






- 센서와 진동을 처리하기 위한 변수 선언 (빨간상자만 입력)





```
17  public class MainActivity extends AppCompatActivity implements SensorEventListener{
18
19      ImageView img;
20      TextView textView;
21
22      SensorManager sm;
23      Sensor sensor_proximity;
24
25      Vibrator mVibe;
26
27      @Override
28      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
29          super.onCreate(savedInstanceState);
30          setContentView(R.layout.activity_main);
31
32          img = (ImageView) findViewById(R.id.imgSmile);
33          textView = (TextView) findViewById(R.id.textPosition);
34
35          sm = (SensorManager) getSystemService(SENSOR_SERVICE);
36          sensor_proximity = sm.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_PROXIMITY);
37
38          mVibe = (Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE);
39      }
40
```

# onPause()/onResume() 매소드 재정의(Override)

42



## • 재정의를 위한 매소드 추가

```
40  
41    
42  
43  
44  
45  
46    
47  
48  
49
```

```
@Override  
protected void onPause() {  
    super.onPause();  
}
```

화면에 표시되는 상태에서 사용자와 상호 작용하지 않을 때

```
@Override  
protected void onResume() {  
    super.onResume();  
}
```

액티비티가 일시정지(pause)상태에서 복 귀할 때 호출

## (빨간상자만 입력)

```
45      @Override
46      protected void onPause() {
47          super.onPause();
48          sm.unregisterListener(this);
49      }
50
51      @Override
52      protected void onResume() {
53          super.onResume();
54
55          sm.registerListener(listener: this, sensor_proximity, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
56      }
```

## • 근접 센서의 값 읽어서 처리하기 (빨간상자만 입력)

```
41 @Override
42 public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
43
44     if (event.sensor.getType() == Sensor.TYPE_PROXIMITY){
45
46         textView.setText("거리: " + event.values[0]);
47
48         if(event.values[0] < 5){ // min=0, max=10
49             Animation ani = AnimationUtils.loadAnimation(context, R.anim.shaking);
50
51             img.setImageResource(R.drawable.angry);
52             img.startAnimation(ani);
53
54             // 1000 : Vibrate for 1 sec
55             // VibrationEffect.DEFAULT_AMPLITUDE - would perform vibration at full strength
56             VibrationEffect effect = VibrationEffect.createOneShot(1000, VibrationEffect.DEFAULT_AMPLITUDE);
57             mVibe.vibrate(effect);
58         }else{
59             img.setImageResource(R.drawable.smile);
60         }
61     }
62 }
63
64
```

빨간줄 처리하기  
(진동 사용에 대한 허가가 필요)

- 진동 사용 허가 주기-AndroidManifest.xml (빨간상자만 입력)

```
activity_main.xml x shaking.xml x MainActivity.java x AndroidManifest.xml x
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     package="com.example.user.positionsensor">
4
5     <uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />
6
7     <application
8         android:allowBackup="true"
9         android:icon="@mipmap/ic_launcher"
10        android:label="나를 그냥 뒀"
11        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
12        android:supportsRtl="true"
13        android:theme="@style/AppTheme">
14        <activity android:name=".MainActivity">
15            <intent-filter>
16                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
17
18                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
19            </intent-filter>
20        </activity>
21    </application>
22
23 </manifest>
24
```

# Activity LifeCycle

메소드	설명	다음 메소드
onCreate()	액티비티가 생성될 때 호출되며 사용자 인터페이스 초기화에 사용됨.	onStart()
onRestart()	액티비티가 멈췄다가 다시 시작되기 바로 전에 호출됨.	onStart()
onStart()	액티비티가 사용자에게 보여지기 바로 직전에 호출됨.	onResume() 또는 onStop()
onResume()	액티비티가 사용자와 상호작용하기 바로 전에 호출됨.	onPause()
onPause()	다른 액티비티가 보여질 때 호출됨. 데이터 저장, 스레드 중지 등의 처리를 하기에 적당한 메소드.	onResume() 또는 onStop()
onStop()	액티비티가 더이상 사용자에게 보여지지 않을 때 호출됨. 메모리가 부족할 경우에는 onStop() 메소드가 호출되지 않을 수도 있음.	onRestart() 또는 onDestroy()
onDestroy()	액티비티가 소멸될 때 호출됨. finish() 메소드가 호출되거나 시스템이 메모리 확보를 위해 액티비티를 제거할 때 호출됨.	없음

# 클래스와 속성/메소드

- 클래스

클래스/인터페이스	설명
Sensor	센서 표현을 위한 클래스
SensorEvent	센서 이벤트를 표현하는 클래스
SensorEventListener	센서 값이 변할 때 센서 매니저로부터 공지를 받는 데 사용
SensorManager	디바이스의 센서에 접근할 수 있도록 함.

- 상수

클래스	상수	설명
Context	String <code>SENSOR_SERVICE</code>	센서 이용을 위한 센서 매니저를 추출하기 위해 <code>getSystemService(Class)</code> 와 함께 사용
Sensor	int <code>TYPE_GRAVITY</code>	중력센서 타입을 기술하는 상수
	int <code>TYPE_ACCELEROMETER</code>	가속도계 타입을 기술하는 상수
	int <code>TYPE_LINEAR_ACCELERATION</code>	직선 가속도 센서 타입을 기술하는 상수
	int <code>TYPE_GYROSCOPE</code>	자이로스코프 센서 타입을 기술하는 상수
SensorManager	int <code>SENSOR_DELAY_NORMAL</code>	스크린 방향 변화에 적당한 비율




# 클래스와 속성/메소드

- 메소드

클래스	메소드	설명
Sensor	int <code>getType()</code>	센서 타입을 반환함
SensorEvent	public final float[] <code>values</code>	센서가 인식한 값들을 저장하는 배열
SensorEventListener	abstract void <code>onAccuracyChanged</code> (Sensor, int accuracy)	등록된 센서의 정확도가 변할 때 호출됨
	abstract void <code>onSensorChanged</code> (SensorEvent event)	센서 값이 변할 때 호출됨
SensorManager	Sensor <code>getDefaultSensor</code> (int type)	주어진 type을 위한 디폴트 센서를 얻기 위해 사용
	Boolean <code>registerListener</code> (SensorEventListener listener, Sensor sensor, int samplingPeriodUs)	주어진 샘플링 주파수에서 주어진 센서를 위한 SensorEventListener를 등록함
	void <code>unregisterListener</code> (SensorEventListener listener)	모든 센서에 대한 리스너를 해제함


# Step 3. 프로젝트 실행

57




Run → Run 'app' 메뉴 클릭

앱 실행 아이콘 클릭



## • AVD 장비 선택하기

58



데이터 케이블로 연결된  
스마트폰

AVD

스마트폰 또는 AVD를 선택하고  
'OK' 버튼을 클릭


# • 실행 결과

Android Emulator - Nexus\_5\_API\_24:5554

나를 그냥 뒤

근접

거리: 8.1



Extended controls - Nexus\_5X\_API\_27\_Oreo\_8.1:5554

Location

Cellular

Battery

Camera

Phone

Directional pad

Microphone

Fingerprint

Virtual sensors

Bug report

Screen record

Google Play

Settings

Help

Accelerometer

Ambient temperature (°C) ?

Proximity (cm) ?

Pressure (hPa) ?

Additional sensors

Magnetic field (North-East-Up μT) ?

Light (lux) ?

Relative humidity (%) ?



# O utputs

